



Uživatelská příručka

Děkujeme za zakoupení výrobku Roto Balls TRI LED značky American Dj. Roto Balls TRI LED nevyžaduje použití speciálních ovladačů, stačí zapojit do el. sítě a výrobek je připraven k použití. Dvě nezávislé, rotující koule na otočné základně vytvářejí pomocí mnoha různobarevných paprsků unikátní efekt na stěnách a tanečním parketu. Rychlost otáčení lze jednoduše nastavit. Pro ještě výraznější vyniknutí efektu doporučujeme použít výrobek mlhy nebo jiný, kouřový efekt.

Bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda napětí v el. síti odpovídá provoznímu napětí zařízení.
- Neodstraňujte zemnicí drát z napájecího kabelu. Uzemnění slouží jako ochrana před úrazem el. proudem.
- Neotvírejte zařízení. Uvnitř se nenachází žádné součástky opravitelné uživatelem.
- Nikdy nepřipojujte zařízení do Sommer packu.
- Montáž proveďte tak, aby bylo zajištěno dokonalé odvětrávání zařízení. Minimální vzdálenost od stěny by měla být 15 cm
- Zařízení se smí používat pouze v interiéru.
- Při delší odstavce z provozu odpojte napájecí kabel od el. sítě.
- Zařízení montujte na pevnou a stabilní podložku.
- Napájecí kabel by měl být veden tak, aby nebránil v chůzi lidem a neměly by být na něj odkládány žádné předměty. Kabel by měl být veden volně.
- Při čištění se řiďte doporučením výrobce
- Zařízení by mělo být svěřeno autorizovanému servisu v případě, že:
 - a. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky
 - b. došlo k vniknutí cizího předmětu nebo kapaliny do zařízení
 - c. zařízení bylo vystaveno vodě nebo dešti
 - d. zařízení nepracuje standardním způsobem

Obsluha

Napájení: Před tím, než zapojíte výrobek do el. sítě, ujistěte se, že napětí odpovídá údaji uvedenému na zařízení. Roto Balls TRI LED se dodává ve verzi 120 V a 220 V. Protože se může napětí lišit v závislosti na místě použití, vždy provádějte kontrolu.

Základní obsluha: Jednoduše zapojte zařízení do el. sítě. Zařízení je ovládáno zvukem. Nenachází se zde žádný vypínač, stačí jen vybalit a zapojit, jakmile tak učiníte, dvě krajní koule začnou rotovat.

Nastavení rychlosti rotace: Pomocí otočného ovladače na základně můžete nastavit rychlost rotace. Otáčením nastavíte rychlost v rozmezí 0 ot/min . 30 ot/min.

Bezpečnostní jistič

Jistič přeruší elektrický obvod v případě, že dojde k vnitřnímu zkratu. Sníží se tak riziko požáru nebo úrazu el. proudem. Jistič vrátíte do původní polohy tak, že jej podržíte na několik vteřin. Dokud neuslyšíte, že došlo k jeho zaskočení zpět. Pokud jistič nestále vyskakuje, kontaktujte odborný servis.

Čištění

Kvůli působení kouře a prachu doporučujeme zařízení pravidelně čistit. Jen tak se dokáže udržet vysoký světelný výkon.

1. Pomocí čističe skel a jemné textilie čistěte vnější obal každých 20 dní.
2. Malým kartáčkem, čističem na sklo a jemnou textilií vyčistěte ventilátory a vnitřní části. Tento proces opakujte každých 30 – 60 dní.
3. Před zapojením zařízení usušte.
4. Pravidelné čištění prodlouží životnost zařízení.

V případě náročnějších provozních podmínek doporučujeme zkrátit intervaly čištění.